



INSTALLATION:



(1): Integrierte Vorbereitung auf dem Armaturenbrett zum Einstecken der Halterung des Navigationsgerätes

(2): Halterung des Navigationsgerätes

Um die Halterung auf dem Armaturenbrett anzubringen, die Halterung (2) in die Vorbereitung auf dem Armaturenbrett (1) stecken und sicherstellen, dass sie gut befestigt ist. Zum Abnehmen der Halterung die unteren Tasten gleichzeitig drücken.

Die oberen Tasten an der Halterung dienen zur Ausrichtung des Navigationsgerätes, das durch den Schiebestecker aufgesteckt wird.

Um das Navigationsgerät von der Halterung abzunehmen, die Federzunge unten am Navigationsgerät drücken und das Navigationsgerät nach oben schieben. Die Anschlusschnittstelle sorgt für die Stromversorgung des Navigationsgerätes, so dass keine zusätzlichen Kabel für Halterung und Navigationsgerät erforderlich sind.



REGISTRIERUNG BLUE & ME™ und Blue&Me™ Map.

TÄTIGKEITEN AM NAVIGATIONSGERÄT



Nachdem das Navigationsgerät korrekt auf der Halterung angebracht wurde, die Einschalttaste drücken. Dann die Taste „Navigationssystem“ drücken und einen Augenblick warten.




Es erscheint das Fenster „Blue&Me Verbindung“ das die Liste der eventuell zuvor angeschlossenen Blue&Me Geräte anzeigt. Beim ersten Start wird die Liste kein Element enthalten, da die Registrierung mit im Fahrzeug vorhandenem Blue&Me ausgeführt werden muss.

Um die Registrierung des im Fahrzeug installierten Blue&Me vorzunehmen, mit Hilfe der Bedienelemente am Lenkrad die folgenden Arbeitsschritte durchführen:

- Die „Main“-Taste am Lenkrad drücken
- EINSTELLUNGEN auswählen
- REGISTRIERUNG auswählen

Das System zeigt auf der Instrumententafel des Fahrzeuges die PIN an, die anschließend auf dem Navigationsgerät einzugeben ist. Um die Suche nach einem neuen Blue&Me Gerät zu starten, „Hinzufügen“ auswählen.



Nach kurzer Zeit, sobald die Suche abgeschlossen ist, wird auf dem Display des Navigationsgerätes das gefundene Blue&Me Gerät angezeigt. Um die Verbindung zu starten, das Gerät markieren und „**Verbinden**“ drücken. Sie können jetzt Ihre Navigation mit Hilfe von Blue&Me beginnen. Die Funktionen, die Sie direkt über die Bedienelemente am Lenkrad und über Sprachbefehle ausführen können, sind folgende:

- Unterbrechung der aktuellen Navigation
- Neustart der unterbrochenen Navigation
- Routensimulation.