

# AKTUALISIERUNG DER APPLIKATION

Das Paket *Blue&Me MAP 2 pw blue.zip* verwenden

1. Die ZIP-Datei unter Verwendung des Passworts *blue* auf einen leeren USB-Stick entpacken.
2. Am Ende des Vorgangs müssen auf dem USB-Stick die folgenden Dateien vorhanden sein:
3. In das Fahrzeug einsteigen
4. Den Schlüssel in Position FAHRT stellen
5. Das Radio einschalten
6. Den USB-Stick einstecken
7. Auf der Instrumententafel erscheint die Nachricht „AKTUALISIERUNG GESTARTET“
8. Blue&Me meldet „AKTUALISIERUNG GESTARTET“
9. Ca. 1 Minute warten
10. Auf der Instrumententafel erscheint die Nachricht „AKTUALISIERUNG ABGESCHLOSSEN“
11. Blue&Me meldet „AKTUALISIERUNG ABGESCHLOSSEN“
12. Ende des Verfahrens