

INSTALLATIONSANLEITUNG PATCH FÜR DIE VERBINDUNG MIT MOBILTELEFONEN VON SONY ERICSSON

ACHTUNG Das Update funktioniert ausschließlich mit Blue&Me™ in der Version 5.4.

Wenn Ihr Fahrzeug ein neues Fabrikat ist, könnte es bereits aktualisiert sein. Installieren Sie im Zweifelsfall jedoch die Version 5.4 – dieser Vorgang dauert nur wenige Sekunden.

Der Update-Vorgang muss unter strengster Einhaltung der Anweisungen erfolgen. Wenn Fehler auftreten, könnte das System eventuell nicht funktionieren.

1. Laden Sie auf der offiziellen Website der Fiat Group Automobiles Germany AG (www.fiat.de) unter dem Menüpunkt **Blue&Me™** die zip-Datei herunter, die die Update-Anwendung enthält.
2. Entpacken Sie die zip-Datei in einem entsprechenden Ordner (z. B. c:\Blue&Me). Überprüfen Sie danach, ob folgende Dateien vorhanden sind:
 - **install.inf**
 - **Patch_5.4_for_Sony_Ericsson.CAB**
 - **R_Patch.CAB**
3. Halten Sie einen USB-Stick mit einer Speicherkapazität von mindestens 128 MB bereit und **formatieren Sie diesen im Format FAT32**, sodass alle Daten, die darauf gespeichert waren, gelöscht werden.

HINWEIS Es wird empfohlen, einen USB-Stick mit einer Speicherkapazität von weniger als 8 GB zu verwenden.

4. Speichern Sie die zuvor heruntergeladenen Dateien im Hauptordner des USB-Sticks und überprüfen Sie, ob alles korrekt übertragen wurde

ACHTUNG Vor dem Beginn des Updates muss das Mobiltelefon ausgeschaltet werden. Während des Update-Vorgangs der Software dürfen keine Tasten auf dem Lenkrad gedrückt werden!

5. Stecken Sie den USB-Stick bei still stehendem Fahrzeug und mit dem Zündschlüssel in der Position **STOP** in den USB-Anschluss **Blue&Me™** auf den mittleren Armaturen oder im Handschuhfach.
(Das Update steht nicht für Fahrzeuge OHNE USB-Mediaplayer-Anschluss zur Verfügung. Verwenden Sie nicht den USB-Diagnoseanschluss, der eventuell auf dem Steuergerät vorhanden ist)
6. Bringen Sie den Zündschlüssel in die Position **MAR**, OHNE DAS FAHRZEUG ZU STARTEN, schalten Sie das Radio ein und achten Sie darauf, die Darstellung etwaiger Hinweismeldungen (z. B. Tür geöffnet...) auf dem Display zu entfernen, indem Sie die Taste "Mode" oder "Menü" (je nach Fahrzeug) drücken.

ACHTUNG Entfernen Sie niemals den USB-Stick vom USB-Anschluss, bevor der Software-Update-Vorgang korrekt durchgeführt wurde!

7. Auf dem Display wird folgende Nachricht angezeigt: "**UPDATE IM GANGE**" und eine Stimmnachricht ertönt: "**Update gestartet**". Sollte dies nicht der Fall sein, muss der

Zündschlüssel erneut in die Position **STOP** und anschließend wieder auf **MAR** gebracht werden. Während des Updates werden auf dem Display einige Meldungen bezüglich des Fortschritts des Vorgangs angezeigt.

8. Nach der Beendigung des Updates wird auf dem Display die Nachricht "**ABGESCHLOSSEN**" angezeigt und eine Stimmnachricht ertönt: "**Update abgeschlossen, entfernen Sie den USB-Stick**".
9. Der Update-Vorgang von **Blue&Me™** ist abgeschlossen. Bringen Sie den Zündschlüssel in die Position **STOP** und entfernen Sie den USB-Stick.

Falls das Update nicht abgeschlossen wurde, erscheint auf dem Display die Nachricht "Fehler USB xx" und folgende Stimmnachricht ertönt: "Während des Updates ist ein Fehler aufgetreten". In diesem Fall muss der Vorgang ab Punkt 1 wiederholt werden.